

БЕСПРОВОДНАЯ АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Руководство по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности.....	1
Особенности	2
Комплектация	2
Расположение и функции органов управления.....	2
Пульт дистанционного управления.....	3
Источники питания	3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение/выключение устройства	3
Выбор режима работы.....	3
Регулировка уровня громкости	3
Использование радиоприемника.....	3
Работа с TF/USB-устройствами	3
Повторное воспроизведение.....	4
Работа с Bluetooth-устройствами.....	4
Работа с внешними источниками сигнала.....	4
Подключение двух устройств к одному источнику Bluetooth-сигнала.....	4
Эквалайзер.....	5
Подсветка.....	5
Функция караоке.....	5
Функция записи	5

ПРОЧЕЕ

Технические характеристики.....	6
Поиск неисправностей	6
Сервисное обслуживание.....	7

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 113.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ**Символ опасности**

Напоминание пользователю о высоком напряжении.

**Символ предупреждения**

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство.
- После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Пожалуйста, используйте устройство в сухих и проветриваемых помещениях. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BVC сервисные центры.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания. Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность падения и опрокидывания!
Риск ущерба для здоровья! Не оставляйте детей без присмотра в одном помещении с устройством и не позволяйте детям тянуть, толкать, опираться на устройство, использовать для игр и т.п.

Беспроводная активная акустическая система – это устройство, предназначенное для воспроизведения аудиофайлов, записанных на внешние USB-flash-носители, прослушивания радио и использования в качестве усилителя при подключении гитары и микрофона. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ


- Поддержка A2DP+EDR и других Bluetooth-устройств
- Цифровой тюнер PLL
- USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя
- Вход для подключения микрофона
- Функция DISCO-LIGHT – различные режимы подсветки громкоговорителей
- Эквалайзер с предустановленными режимами
- Выходная пиковая мощность 20 Вт
- Беспроводной микрофон в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок	1 шт.
Пульт ДУ	1 шт.
Беспроводной микрофон	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.


РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель



1 Динамики с подсветкой


Верхняя панель



- 1 Клавиша включения/выключения устройства
- 2 Регулятор увеличения/уменьшения уровня громкости микрофона
- 3 Клавиша **MODE/TWS/SHIFT**
Короткое нажатие: переключение между режимами работы USB/TF/AUX/FM-радио/Bluetooth; длительное нажатие: переключение между папкой записи и папкой MP3. В режиме TWS: длительное нажатие для соединения/разъединения акустических систем между собой
- 4 Клавиша **◀/MIC PRI**
Выбор предыдущего файла, радиостанции. При подключении микрофона длительное нажатие – включение/выключение функции приоритета микрофона
- 5 Клавиша включения/выключения эффекта эха микрофона
- 6 Клавиша **▶/I/SCAN**
В режиме USB/TF/ Bluetooth: короткое нажатие – воспроизведение/пауза; длительное нажатие – переключение между режимами повтора ALL (все треки), RAND (воспроизведение в произвольном порядке), ONE (повтор одного трека), FOL (повтор всех треков в папке). В режиме FM-радио: длительное нажатие – запуск автоматического поиска радиостанций (все найденные радиостанции будут автоматически внесены в память устройства). В режиме AUX (при подключении внешнего источника сигнала) или FM: короткое нажатие – отключение звука
- 7 Клавиша **▶▶/VOCAL CUT**
Выбор последующего файла, радиостанции. При подключении микрофона длительное нажатие – включение/выключение функции ослабления вокала в фонограмме.
- 8 Клавиша **REC/DEL**
Короткое нажатие – включение записи; длительное нажатие – удаление записанного файла
- 9 Клавиша **☾** включения/выключения подсветки **DISCO-LIGHT** (последовательное нажатие меняет режим подсветки)
- 10 Клавиша **EQ** выбора режима эквалайзера
- 11 Регулятор увеличения/уменьшения уровня громкости
- 12 Дисплей
- 13 Разъем для подключения микрофона
- 14 Линейный вход **AUX IN** для подключения внешнего источника сигнала

- 15 USB-порт для подключения внешних устройств
- 16 Ручка для переноски
- 17 Разъем для подключения карты памяти TF-card
- 18 Разъем для подключения кабеля питания
- 19 Индикатор заряда батареи

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Кнопка включения/выключения устройства
- 2 Кнопки «**◀◀** / **▶▶**»
Выбор предыдущего/последующего файла, радиостанции.
- 3 Кнопки уменьшения/увеличения уровня громкости
- 4 Кнопка «**☛**» включения/выключения подсветки
DISCO-LIGHT (последовательное нажатие меняет режим подсветки)
- 5 Цифровые клавиши
- 6 Выбор режима повтора. Доступные значения: повтор всех треков, случайное воспроизведение, повтор одного трека или повтор папки. Повтор доступен в режимах USB и TF-card.
- 7 Клавиша эквалайзера **EQ**
- 8 Клавиша **▶▶**
В режиме USB/TF/ Bluetooth: короткое нажатие – воспроизведение/пауза.
В режиме FM-радио: длительное нажатие – запуск автоматического поиска радиостанций (все найденные радиостанции будут автоматически внесены в память устройства).
- 9 Клавиша отключения звука
- 10 Клавиша **MODE**
Переключение между режимами работы USB/TF/AUX/ FM-радио/Bluetooth

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство работает от встроенного аккумулятора.

Работа от аккумулятора

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч. Его зарядка осуществляется при помощи кабеля, входящего в комплект.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумуляторы.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется в течение долгого времени, предварительно полностью зарядив аккумулятор.
- Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор. Данная процедура должна производиться только квалифицированным персоналом.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения/выключения устройства используется клавиша **POWER** на верхней панели или пульте ДУ.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

С помощью клавиши **MODE/TWS/SHIFT** на верхней панели устройства или клавиши **MODE** на пульте ДУ выберите режим работы устройства. Возможные значения:

- **BLUETOOTH** – воспроизведение файлов с помощью Bluetooth-соединения;
- **USB** – воспроизведение файлов с USB-носителя;
- **TF** – воспроизведение файлов с TF-card-носителя;
- **AUX** – воспроизведение через линейный вход с внешнего источника сигнала;
- **FM-радио** – прослушивание радиостанций.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Для настройки общего уровня громкости устройства используйте регулятор **VOLUME -/+** на верхней панели устройства или клавиши **VOL-/VOL+** на пульте ДУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

1. Повторно нажимая клавишу **MODE/TWS/SHIFT** на верхней панели устройства или клавиши **MODE** на пульте ДУ, выберите режим FM-радио; на дисплее отобразится текущая частота вещания.
2. Для автоматического поиска радиостанций нажмите и удерживайте клавишу **▶▶/I/SCAN** на верхней панели устройства. Найденная частота будет отображаться на дисплее и автоматически сохраняться в памяти. Для перехода к предыдущей или последующей радиостанции после завершения автоматического поиска всех доступных радиостанций используйте клавиши **◀◀/MIC PRI/▶▶/VOCAL CUT** на верхней панели устройства или клавиши **◀◀** / **▶▶** на пульте ДУ. В памяти устройства может храниться до 30 FM-радиостанций.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При использовании автопоиска радиостанций задать желаемый номер для найденной станции невозможно, станции сохраняются в памяти устройства автоматически по порядку.

РАБОТА С TF/USB-УСТРОЙСТВАМИ

Беспроводная активная акустическая система оснащена USB-интерфейсом и работает с устройствами «USB Mass Storage Bulk-Only» и совместима с рядом устройств типа flash-карт, flash-плееров и т.д., с файловой системой FAT и exFAT (система NTFS не поддерживается). Так как некоторые устройства с USB-интерфейсом не являются устройствами класса «USB Mass Storage Bulk-Only», то такие устройства несовместимы с данной беспроводной акустической системой. Пожалуйста, перед покупкой устройства, которое

вы собираетесь подключать, используя USB-интерфейс, убедитесь, что данное устройство удовлетворяет всем приведенным выше требованиям и совместимо с данной беспроводной акустической системой.

Верхняя панель



Воспроизведение содержимого подключенного устройства

1. Вставьте устройство в USB-порт или разъем TF-card системы.
2. Воспроизведение начнется автоматически с первого трека.
3. Чтобы остановить проигрывание, нажмите клавишу **►/I/SCAN** на верхней панели устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможно, что эта система не читает какие-либо виды flash-устройств или форматы, записанные на них. В этом случае могут возникнуть сбои в работе системы; пожалуйста, выключите ее, выньте подключенные устройства и включите систему снова.
- Если подключенное в USB-порт или разъем TF-card устройство содержит большое количество файлов или папок, то во время чтения данных может возникнуть ошибка.
- Если к системе подключено устройство объемом памяти более 16 Гб, то возможно отсутствие доступа к данному устройству либо доступ может занять значительное время.
- Система не поддерживает воспроизведение с внешних жестких дисков.
- Для корректного отображения информации с USB-устройств/TF-card и других носителей соблюдайте ограничения при записи файлов: на одном носителе не рекомендуется создавать более 160 папок и записывать более 600 файлов в одну папку. Допустимая глубина вложений – не более 4 уровней.

Для последовательного переключения треков используйте клавиши **◀◀/MIC PRI/▶▶/VOCAL CUT** на верхней панели устройства или клавиши **◀◀ / ▶▶** на пульте ДУ. Для перемотки внутри трека – нажмите и удерживайте соответствующие клавиши на верхней панели устройства или на пульте ДУ.

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Нажмите и удерживайте клавишу **►/I/SCAN** на верхней панели устройства для переключения между режимами повтора ALL (все треки), RAND (воспроизведение в произвольном порядке), ONE (повтор одного трека), FOL (повтор всех треков в папке). Или используйте клавишу **↶** на пульте ДУ. Повтор доступен в режимах USB и TF-card.

РАБОТА С BLUETOOTH-УСТРОЙСТВАМИ

1. Повторно нажимая клавишу **MODE/TWS/SHIFT** на верхней панели устройства или клавишу **MODE** на пульте ДУ, выберите режим работы с Bluetooth-устройствами. На дисплее отобразится надпись «Bluetooth».
2. Включите на вашем Bluetooth-устройстве режим соединения. Выберите в появившемся окне на дисплее Bluetooth-устройства подключенную систему. При необходимости введите пароль «0000». Нажмите клавишу **►/I/SCAN** на верхней панели устройства для начала воспроизведения.
3. Используйте регулятор **VOLUME +/-** на верхней панели устройства или клавиши **VOL-/VOL+** на пульте ДУ, чтобы настроить уровень громкости звука.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для наилучшего качества соединения расстояние между Bluetooth-устройством и системой не должно превышать 8-10 метров.

РАБОТА С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛА

1. Подключите внешний источник звука к разъему AUX IN системы.
2. Включите внешнее устройство. Для начала воспроизведения нажмите соответствующую клавишу на подключенном внешнем устройстве.
3. Используйте регулятор **VOLUME +/-** на верхней панели устройства или клавиши **VOL-/VOL+** на пульте ДУ, чтобы настроить уровень громкости звука.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Ввиду особенностей конструкции при одновременном использовании AUX (линейного входа) и микрофона для оптимальной слышимости микрофона рекомендуется устанавливать громкость колонки на значения 25-30 единиц громкости (где 30 – максимальное значение) и регулятор громкости микрофона на максимум, так как при меньших значениях уровень громкости микрофона может быть недостаточен.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ УСТРОЙСТВ К ОДНОМУ ИСТОЧНИКУ BLUETOOTH-СИГНАЛА

Для того чтобы наслаждаться стереозвуком, необходимы два одинаковых устройства. Вы можете соединить их между собой функцией TWS.

1. Соедините первую акустику с источником сигнала с помощью функции Bluetooth, это устройство станет основным.
2. Включите вторую акустику и переключитесь в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте клавишу **MODE/TWS/SHIFT** на верхней панели на втором устройстве, затем эти две аудиосистемы автоматически подключатся со звуком,

указывающим, что соединение выполнено. Устройства будут работать в режиме стерео.

- Управление воспроизведением, паузой, следующей дорожкой и предыдущей дорожкой может быть выполнено обоими устройствами. Поверните ручку регулировки громкости на каждом устройстве, чтобы настроить громкость по отдельности.

ЭКВАЛАЙЗЕР

Данная акустическая система оснащена эквалайзером. Нажимайте клавишу EQ на верхней панели устройства или пульт ДУ, чтобы выбрать один из предустановленных режимов NOR, POP, ROC, JAZZ, CLA и CUT.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция эквалайзера не работает в режимах FM-радио и линейный вход AUX.

ПОДСВЕТКА

Центральный динамик снабжен подсветкой. Включение/выключение подсветки осуществляется клавишей  **DISCO-LIGHT** на верхней панели устройства или на пульте ДУ. Последовательное нажатие меняет режим подсветки. Всего доступно 6 режимов.

ФУНКЦИЯ КАРАОКЕ

Данная акустическая система оснащена входом для подключения микрофона. Функция караоке работает во всех поддерживаемых режимах и позволяет выводить голос через микрофон на динамики акустики. Микрофон подключается в соответствующий разъем на верхней панели устройства. Рекомендуется устанавливать на микрофоне минимальный уровень громкости или выключать его (применимость данных параметров зависит от используемой модели микрофона) перед подключением к акустике или выключением. Также не рекомендуется подносить микрофон близко к динамикам акустики во избежание появления посторонних звуковых искажений.

Использование функций MIC PRI и VOCAL CUT

MIC PRI (Microphone priority) – функция «приоритет микрофона» приглушает звук с USB, TF, Bluetooth, AUX и звук с микрофона идет поверх музыки или фонограммы. Сделано для того, чтобы звук голоса через микрофон был более слышим, чем основной звук. При подключении микрофона длительное нажатие – включение/выключение функции приоритета микрофона.

VOCAL CUT – функция ослабления вокала в фонограмме. При этом вместе с вокалом исполнителя произойдет и некое приглушение остального звука. При подключении микрофона длительное нажатие – включение/выключение функции ослабления вокала в фонограмме.

ФУНКЦИЯ ЗАПИСИ

Данная модель поддерживает функцию записи, которая включается нажатием клавиши **REC/DEL** на верхней панели устройства. Запись может производиться на подключенную карту памяти TF-card или USB-флеш. Удалять любые записи или треки с карты памяти TF-card или USB-флеш возможно путем длительного удержания клавиши **REC/DEL** во время воспроизведения данной записи. Переключение между папкой записи и остальными папками осуществляется с помощью длительного нажатия на клавиши **MODE/TWS/SHIFT**.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Необходимым условием для записи является подключенный микрофон (беспроводной или проводной), в противном случае запись не начнется и на дисплее отобразится Err.
- Запись может осуществляться только на носители в формате FAT32.
- На некоторые подключенные совместимые носители запись может не производиться (даже при возможности воспроизведения с них музыкальных файлов) в связи с характеристиками данных носителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые форматы		MP3 (до 320 кбит/с)
Типы носителей		USB, TF card
Входы		USB-порт 1, линейный AUX 3,5 мм, микрофонный 6,3 мм
Выходная пиковая мощность громкоговорителей		20 Вт
Рабочий диапазон FM-тюнера		76 МГц–108 МГц
Поддерживаемые профили Bluetooth		AVCTP 1.4.1, AVDTP 1.3.4, GAVDP 1.3.1
Версия Bluetooth		v5.0
Диапазон частот приемника		2,402 – 2,480 ГГц
Питание и заряд		от USB
Аккумулятор		3.7 В $\approx$ 5000 мАч
Тип аккумулятора		Li-ion
Потребляемая мощность		36 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током		II класс защиты
Температурные требования*	Эксплуатация	от +5 до +35°C
	Транспортировка и хранение	от -30 до +40°C
Требования к влажности*	Эксплуатация	15–75% (нет конденсата)
	Транспортировка и хранение	
Размеры устройства (ШxВxГ), мм		160x400x190
Вес устройства, кг		

- Некоторые носители и файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи.
- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука или звук с искажениями	1. Звук отключен. 2. Установлен высокий уровень громкости.	1. Включите звук. 2. Уменьшите уровень громкости.
Беспроводная активная акустическая система отключается при подключении USB-устройства	Подключаемое USB-устройство не является сертифицированным продуктом.	Беспроводная активная акустическая система может не работать с несертифицированными USB-устройствами. Если при подключении USB-устройства система работает нестабильно, выключите ее, отключите от сети питания и отключите USB-устройство. Затем снова включите систему.
Не работают клавиши на основном блоке	Статическое напряжение на поверхности.	Выключите беспроводную активную акустическую систему на 1-2 минуты и включите ее снова.
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Подключите устройство к сети и зарядите аккумулятор.

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30°C.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

BVK выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

В случае если ваше изделие марки BVK будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из Уполномоченных сервисных центров (далее – УСЦ). С полным списком УСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.bvk.ru, а также позвонив по номеру бесплатного телефона Единого информационного центра (номера телефонов соответствующих стран напечатаны на обложке инструкции). В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией BVK, просим вас обращаться в письменном виде по адресу: Россия, 125315, г. Москва, а/я 33, либо по электронной почте service@smc.com.ru.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства, предоставляемые УСЦ, распространяются только на модели, предназначенные для производства или поставок и реализации на территории страны, где предоставляется гарантийное обслуживание, приобретенные в этой стране, прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этой страны, а также маркированные официальными знаками соответствия.
2. Изготовитель устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Название продукта	Срок службы, месяцев	Гарантийный срок, месяцев
Беспроводная активная акустическая система	24	12

3. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже (но не ограниченные ими) принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:
 - соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания, фильтры;
 - чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
5. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в изделии вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь следующими случаями:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних предметов, веществ, а также длительного использования изделия в предельных режимах его работы.
- Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения любых изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в том числе ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной ремонтной организации.
- Если недостаток товара явился следствием использования нестандартных (нетиловых) и (или) некачественных принадлежностей, аксессуаров, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов или нестандартных (нетиловых) форматов информации.
- Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от дополнительного оборудования, рекомендованного к применению с данным товаром. Производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы своих изделий совместно с таким оборудованием, а также за качество работы дополнительного оборудования BVK совместно с изделиями других производителей.
- Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сетей связи, теле- или радиовещания, вследствие недостаточной емкости или пропускной способности сети, мощности радиосигнала, эксплуатации товара в зоне со сложной помеховой ситуацией, на границе или вне зоны устойчивого приема радиосигнала сети связи, теле- или радиовещания, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (УСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара. При этом следует учитывать:
 - Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанная в документации, прилагаемой к нему, не входит в объем гарантийных обязательств и могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами большинства Уполномоченных сервисных центров соответствующего профиля на платной основе.
 - Работы по техническому обслуживанию изделий (чистка и смазка приводов для считывания информации с носителей различных типов, чистка и смазка движущихся частей, замена расходных материалов и принадлежностей и т. п.) производятся на платной основе.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Ни при каких обстоятельствах Изготовитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный,

прямо или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия или информации, хранящейся в нем или на сменном носителе, используемом совместно с данным изделием.

Использование изделия по истечении срока службы

1. Срок службы, установленный Изготовителем для данного изделия, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный Изготовителем.
2. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в Уполномоченный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделий и его диагностике выполняются сервисными центрами на платной основе.
3. Изготовитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в Уполномоченном сервисном центре, т. к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлечит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Дата производства

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда и дублируется штрихкодом, который содержит следующую информацию: название товарной группы, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта, на упаковке и в гарантийном талоне.

Дата производства располагается на упаковке и изделии.



BT2301560123456

1 2 3 4

- 1 Первые две буквы – соответствие товарной группы (Беспроводная активная акустическая система – BT)
- 2 Первые две цифры – год производства
- 3 Вторые две цифры – месяц производства
- 4 Последние цифры – порядковый номер изделия

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Единый информационный центр обеспечивает полную информационную поддержку деятельности компании в России, странах СНГ и Балтии. Профессиональные операторы быстро ответят на любой интересующий вас вопрос. Вы можете обращаться в единый центр по вопросам сервисного сопровождения, для рекомендаций специалистов по настройке и подключению, для информирования о местах продаж, с вопросами о рекламных акциях и розыгрышах, проводимых компанией, а также с любыми другими вопросами о деятельности компании на территории России, стран СНГ и Балтии. Есть вопросы? Звоните - мы поможем!

Единый информационный центр (бесплатные звонки со стационарных телефонов):

Беларусь – 8 (820) 007-311-11

Казахстан – 8 (800) 080-45-67

Россия – 8 (800) 200-400-8 (бесплатные звонки со стационарных и мобильных телефонов)

Время работы Единого информационного центра:

Пн-пт с 9:00 до 20:00 (по московскому времени).

Сб, вс – выходные дни. В дни государственных праздников информационный центр не работает.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Контактная информация:

1. Изготовитель: BVK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED, UNIT A2, 10/F TML TOWER, No.3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES, HONG KONG.
2. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества (уполномоченное изготовителем лицо), – ООО «Управляющая сервисная компания», 123007, г. Москва, проезд Хорошёвский 2-й., дом 7, строение 1А, помещение № XIV. service@smc.com.ru, 8(499) 550-50-82.
3. Импортёр* – АО «Торговый дом ББК», 125445, город Москва, Ленинградское ш., д. 65, стр. 3.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

BVK ELECTRONICS CORPORATION LIMITED
СДЕЛАНО В КИТАЕ v1.0



